


# Инструкция для установки стабилизатора SBS11


SBS11/W, SBS11/GR, SBS11/GRPH



риски, указывающие положение подвижной части стабилизатора SBS11


## Крепление SBS11 к СТАРТ

1. Установите соединительные элементы, закрепив их к задней стенке через держатели задней стенки СТАРТ при помощи саморезов M3x27




2. Закрепите соединительный элемент с обратной стороны стабилизатора SBS11 и установите корпус на задней стенке мебельного ящика при помощи саморезов M3x20


**ВНИМАНИЕ!** Этот саморез должен быть затянут ПОСЛЕ фиксации и регулировки стабилизатора



3. Для установки стабилизатора SBS11 с различными моделями СТАРТ воспользуйтесь представленными схемами




4. Отрегулируйте положение стабилизатора SBS11 и направляющего колеса при помощи регулировочного колеса



**ВНИМАНИЕ!** При проектировании мебельных ящиков, в конструкции которых необходим стабилизатор SBS11, важно учитывать его габариты и, как следствие, планировать дополнительную глубину изделия.


## Крепление SBS11 к мебельным ящикам из плитных материалов на направляющих B-Slide

1. Закрепите соединительный элемент с обратной стороны стабилизатора SBS11




2. Закрепите корпус стабилизатора на задней стенке мебельного ящика при помощи саморезов M3x20

**ВНИМАНИЕ!** Этот саморез должен быть затянут ПОСЛЕ фиксации и регулировки стабилизатора




3. Для установки стабилизатора SBS11 с мебельными ящиками на направляющих B-Slide воспользуйтесь представленной схемой



	X	
	толщина плит 16 мм	толщина плит 18 мм
DB777_	63,5	
DB888_	62,5	
DB898_		60,5

4. Отрегулируйте положение стабилизатора SBS11 и направляющего колеса при помощи регулировочного колеса



DB777\_

**ВНИМАНИЕ!** При проектировании мебельных ящиков, в конструкции которых необходим стабилизатор SBS11, важно учитывать его габариты и, как следствие, планировать дополнительную глубину изделия.